

# VASKEANVISNING FOR

LYSBØYLE – VARSELLYS – FOLIE/ DEKOR

## LYSBØYLE:

Våre lysbøylor er konstruert med et avansert dysesystem som gjør at lysbøylene «puster». Kondens oppstår ved temperaturforandringer, eks. inn-ut av en varm garasje på vinterstid eller ved vasking av bilen med steamer eller varmt vann. Høy luftfuktighet kan også forårsake kondens. Kondensen forsvinner normalt etter en tid, pga. at bøylen «puster».

Ved vasking av lysbøylene med høytrykkspyler er det viktig at man ikke retter høytrykkstrålen direkte på lysbøylene, og spesielt ikke mot undersiden, men holder en viss avstand. Oppstår det større mengder fuktighet i lysbøylene bør den snarest kontrolleres for skader (steinsprut, pakninger), og luftes ved å skru av endedekselet.

Bruk aldri vaskemaskin med børster – Kun vanlig spyle med god vannmengde og KALDT vann.

Ikke bruk avfettingsmidler – Bruk kun godkjente forvaskmidler som tilfredsstillor EU-direktiv 2004/648

Firma Remitek kan gi deg de beste råd. De distribuerer korrekte vaskemidler til generell profesjonell bruk.

Tlf: 907 46 190

## RETNINGSBESTEMTE LED LYS:

Led lys avgir «ingen varme» og vil derfor ikke tørke opp av seg selv når det er kommet kondens/vannpæler bak glasset. Vannpæler/kondens i led lys skyldes UTELUKKENDE for høy temperatur på vaskevannet. Luften inne i led lyset varmes opp og kondenserer når temperaturen økes/senkes. **KUN BRUK AV KALDT VANN LØSER DETTE PROBLEMET!**

Dette er det samme som skjer hjemme på badet når du dusjer og speilet blir dekket full av kondens/dugg. Høy luftfuktighet kan også forårsake kondens.

## FJERNING AV KONDENS:

Kondens i lysbøyle eller retningsbestemt lys kan fjernes ved bruk av hårtørrer ved å varme opp glasset. Lys med påmonterte lufteventiler, eks. lysbøyle eller led/strobelys som er montert inne i et lyktehus (blinklys-grøftelys), kan kondens fjernes ved å blåse luft inn i lufteventilen.

## FOLIE/DEKOR:

Samme vaskeanvisning som over. Ikke avfettingsmidler og kun kaldt vann. Da krymper eller slipper ikke folien.

Denne informasjonen er ment for å forebygge kondens og skader på varsellys, noe hele vår bransje sliter med. Følger du disse rådene- da oppstår sjeldent problemet, og garantien på varselliset er da gjeldende.

Lykke til!